

スペアタイヤカバー 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容



スペアタイヤカバー ×1枚

適合

タイヤ外径690mm(175/80R16・195/80R15等)程度のスペアタイヤ

取扱方法

- 取り付けの際は、エンジンが停止していることを確認して作業をおこなってください。
- 取り付けの際、スペアタイヤカバーを無理に引っ張ったりすると破れ等の破損が発生する場合があります。
- 取り付け後、リアワイパーとスペアタイヤカバーの干渉、リアワイパーが問題なく動作することを確認してください。
- 汚れを拭き取る場合は中性洗剤または水を含ませた柔らかい布を使用してください。

△ 注意

- 汚れを拭き取る場合、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。製品の色落ち、破損の原因になります。