

牽引ロープ12t 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

番号	名 称	略 図	数 量
①	牽引ロープ(両端フック付属)		1

番号	名 称	略 図	数 量
②	収納袋		1

適合車種

汎用品

取り扱い注意事項

- 当製品は自動車の牽引を目的とした製品になります。重量物の吊り下げなど自動車の牽引以外では使用しないでください。
- 勢いをつけての牽引は車両重量以上の荷重が発生します。正しく製品をご使用いただくとともに、トラックなど重量のある車両では使用しないでください。
- ご使用いただく前に必ず製品本体に破れや破損がないことを確認してください。製品に破れ等がある場合、破断の原因となり重大な事故につながる可能性があります。
- 牽引前に必ず車両側フックに当製品が装着されていることを確認して、牽引作業を開始してください。仮に車両側フックが小さい等の理由により、製品のフックがしっかり装着できない場合はUシャックルやソフトシャックルを利用して製品をご使用ください。
- 牽引時は出来るだけ車両と車両が真っ直ぐになる状態にしてください。ロープを引っ張った際にロープ本体が障害物に接触しないことを確認して牽引を開始してください。牽引時に製品がマフラーや樹木に干渉した場合、破損の原因になります。
- 周囲に人がいないことを確認して、安全を確保した状態で牽引作業を開始してください。
- 製品は乾燥した状態で保管してください。湿気が多い環境で保管した場合、変色等の原因となります。
- 製品が汚れた場合、水洗いをしてしっかり乾燥させてください。汚れがひどい場合、少量の中性洗剤を混ぜたぬるま湯にてもみ洗いをしてください。

フックの脱着方法

❶ピンポンチ（適合サイズ：5/32）とハンマーを使用してロックピン小を取り外します。



❷フック本体側面からロックピン大をスライドさせて取り外します。



❸ロープ本体からフック本体を捻るようにして取り外します。



※フックを装着は取り外し工程の逆の順番で作業をおこなってください。

製品保証書

当社「牽引ロープ(破断強度12t)」を正常にご使用した場合で
6か月以内に破断が発生した場合新品にお取替え致します。

送料、車輛故障、営業損失など製品以外の保証は一切保証対象外となります。

対象は破断商品となり、一部の切れ、ほつれまたはフックの塗装の剥がれ等は保証適用外となります。

当社の定める使用方法以外(大型車両の牽引、車両以外の牽引)のご使用は保証対象外となります。

中古品としてご購入された方は保証対象外になります。

カラー:ブルー・ライトグリーン・グレー・ピンク・オレンジ

保証期間:購入日より6ヶ月

C.L.LINK