

シリコンインテークホース取扱説明書

この度は弊社商品を御注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容 【シリコンインテークホース 3本】



タービン
↓
インタークーラー



インテークマニフォールド
↓
スロットルボディ



インタークーラ
↓
インテークマニフォールド

適合車種 ジムニー JB64W

取付方法

- スズキ(株)発行のサービスマニュアルを参考に純正インテークホースを車体から取り外します。取り外した純正ホースバンド(計6本)は再利用します。
- シリコンインテークホースを装着部位にあてがい、長さが適切かどうかを確認します。車両側の個体差に対応するため、製品は少し長めに製造しています。長い場合はカッターナイフなどでカットして調整を行ってください。
- 純正のホースバンドをシリコンインテークホースの両端に通して下さい。
- シリコンインテークホースを所定の場所に装着し、純正ホースバンドを用いて確実にホースの固定をおこなってください。(インタークーラホースクランプ締め付けトルク:3.1N・m)

POINT

インタークーラ下側のホースバンドは固定用のネジが下側を向いており取り外しが難しい場合があります。その際はインタークーラ上側のホースとインテークマニフォールドのホースを外し、インタークーラ固定用のインタークーラボルト(M6ボルト)を外して、インタークーラごと取り外して作業をおこなうと比較的楽に作業が進みます。しかし、スズキ(株)発行のサービスマニュアルと異なる作業手順となるため、十分に注意して作業をおこなってください。

(インタークーラボルト締め付けトルク:11N・m)



車両前方

車両後方

〈製品取扱注意事項〉

この度は弊社オリジナル製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。商品を装着、ご使用いただく前に下記の内容をご理解いただき、正しく・安全にご使用ください。

取扱説明書について 全ての商品の取扱説明書はオンラインでダウンロード可能です

ご利用の方は弊社取扱説明書専用Webページへアクセスして、ご購入製品の製品説明書のダウンロードをお願いいたします。用紙での保管をご希望の場合はお客様にて印刷をお願いいたします。・取扱説明書が付属しない製品もございます。その場合、メーカー整備マニュアルを参考に作業を行ってください。



保証が付属する製品について

保証対象のご注文に関しましては、受注履歴での管理となり、用紙の保証書は付属いたしません。保証のお受付の際は納品書に記載がある「伝票番号」「受注番号」をお知らせいただきますようお願いいたします。

※伝票番号が不明な場合は保証の受け付けができない可能性がありますので、納品書を大切に保管下さい。補償内容については「製品取扱説明書」内の保証書をご参照下さい。

製品の返品・交換について

万が一製品の不良がございましたら製品到着より7日以内に必ず弊社へご連絡下さい。製品の破損がある場合も運送会社のミスによる場合がございますので、ご返送いただくず弊社へご連絡ください。

お客様のご都合（注文間違い、不要になった等）による返品・交換は一切受け付けておりません。返品・交換のお受付は原則的にお客様より先に不良商品の写真を送っていただき、弊社にて不良が確認できた場合のみとさせていただきます。（画像で不良が判断できない場合は先に不良商品を送っていただく場合がございます）

保証の対象は製品本体のみとなり、取付工賃や代車費用などに関しましては、一切保証対象外となります。

車検について

製品により車検適合部品・競技専用部品・構造変更部品がございます。各都道府県により見解が異なる場合がございますので、詳細につきましては管轄の運輸支局または軽自動車検査協会にお問い合わせください。

車検適合部品であっても使用状況・取付方法により車検不適合となる場合がございます。ご不明な場合は管轄の運輸支局・軽自動車検査協会または弊社までご連絡下さい。

製品の取り付けについて

重要保安部品の取り付けにつきましては国の認可を受けた認証工場または指定工場にて確実に作業を行ってください。製品により取り付けに専門知識・技術・特殊工具が必要な場合がございます。作業に不明な点がある場合は作業を行わず弊社までご連絡をしていただくか、国の認可を受けた認証工場または指定工場にて作業を行ってください。製品取り付け時、使用中の事故、破損等の損害に関しましては弊社は一切の責任を負いません。

製品の使用について

車両の保守、整備はドライバーの義務です。製品取り付け後は定期的な点検を行い、必要であればネジの増し締め作業等の整備を実施してください。また、製品装着直後は緩みやすくなっていますので100km程度走行後に必ず増し締め点検を行ってください。製品に付属する取付説明書に記載の内容以外の取付場所・取付方法または使用目的での事故・損傷に関しましては一切責任を負いません。

製品の取付作業を行った時点でこちらの内容に同意された事とさせていただきます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

シーエルリンク株式会社
〒739-0033
広島県東広島市西条町馬木564-1
mail:info@cl-link.co