

シリコンインテークホース 取扱説明書(各型式共通)

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

- ・シリコンインテークホース(タービン⇒インタークーラー) x1本
 - ・シリコンインテークホース(インタークーラー⇒スロットル) x1本
- ※JB64のみスロットル直前のパイピングがセットになった3本セットの設定あり

適合車種

ジムニー ターボ車両(各型式用の商品設定、JA12系を除く)

取付方法

1.該当箇所の純正インテークホースを取り外します。

2.純正同様にシリコンインテークホース取り付け、長さが適正であることを確認してください。

POINT 車両側個体差に対応するため、製品は少し長めの設定になります。長さが長い場合はカッターナイフ等でカットして調整してください。

POINT 純正インテークホースに合わせて長さを調整した場合、カットしすぎ等のミスが発生する可能性があります。必ず実際に車両へ装着して長さを確認してください。

3.純正バンドを再利用してシリコンインテークホースを固定してください。

POINT ホースバンドは付属していません。

⚠ 注意

- 作業はメーカー整備書に従い、締め付けトルク等に注意しておこなってください。
- 取り付け後は定期的に各箇所の増し締め作業をおこなってください。